

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

syrena
centralka z zabudowanym dwustrefowym czujnikiem wstrząsowym
2x taśma mocująca
styk drzwiowy
suchy zamek samoprzylepny
2x pilot
2x wiązka przewodów
sygnalizacyjna dioda LED

UWAGA : Pilot jest wodoszczelny

LISTA FUNKCJI PRZYCISKÓW PILOTA

PRZYCISK 1

JEDNORAZOWE CICHE WŁĄCZENIE / WYŁĄCZENIE ALARMU

Krótkie naciśnięcie przycisku i następne naciśnięcie (w ciągu 3 sekund) przycisku 2 włączy/wyłączy alarm po cichu..Wbrew cichemu włączeniu syrena będzie sygnalizować otwarte drzwi trzema sygnałami dźwiękowymi. Przy cichym wyłączeniu syrena będzie sygnalizować poprzednie alarmowanie czterema sygnałami.

WYSZUKIWANIE POJAZDU

Jeżeli alarm jest włączony, przytrzymanie naciśniętego przycisku przez dwie sekundy spowoduje miganie kierunkowskazów 5x i wydanie sygnału syreny 5x.

OTWARCIE BAGAŻNIKA

Jeżeli alarm jest wyłączony, przytrzymanie naciśniętego przycisku przez dwie sekundy otworzy klapę bagażnika. Kierunkowskazy migną cztery razy.

PRZYCISK 2

WŁĄCZENIE ALARMU

Syrena wyda krótki sygnał, kierunkowskazy migną 1x. Dioda LED miga powoli, drzwi są zaryglowane. Nie domknięte drzwi syrena sygnalizuje trzema sygnałami. Alarm może wywołać alarmowanie po upływie dwóch sekund od jego włączenia. Naciśnięcie tego przycisku w czasie alarmowania wyłączy sygnał alarmowy.

WYŁĄCZENIE ALARMU

Syrena wyda dwa krótkie sygnały i kierunkowskazy migną dwa razy. Po uruchomieniu silnika dioda LED miga szybko, drzwi są odryglowane. Jeżeli w ciągu 30 sekund drzwi nie zostaną otwarte, to alarm włączy się automatycznie i zarygluje drzwi. Poprzednie alarmowanie sygnalizowane jest czterema sygnałami syreny, a kierunkowskazy migną cztery razy.

ZARYGLOWANIE/ODRYGLOWANIE DRZWI PODCZAS JAZDY

Naciśnięcie przycisku podczas jazdy zarygluje/odrygluje drzwi.

NOTATKI

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.